## 千曲坂城消防本部からお知らせ

## 電子レンジ火災にご注意

電子レンジの誤った使い方を原因とする火災が発生しています。 火災を発生させないため、下記の事項を守りましょう。



## ● 電子レンジ火災予防の四ヶ条 ●



- ① 長時間過熱禁止 長時間過熱は危険です!さつま芋や中華まん などは爆発的に燃焼する危険があります!
- 加熱中はその場を離れず、様子を見ながら ②加熱中は離れない 過熱しましょう!
- ③ 包装表示確認 包装表示を必ず確認!調理不可の包装(アルミ素材 など)を過熱すると発火する危険があります!
- ④ 整理清掃 電子レンジの周囲は整理整頓!庫内もキレイ 清掃しましょう。

## それでも、電子レンジ火災が発生したら…

119番通報



扉を開けずに 電源を遮断



扉を閉めたまま 庫内の様子を確認



火が消えなければ 消火の準備!

私たちの生活に欠かせない電化製品。事故のないように正しく使いましょう。

【お問合せ】 千曲坂城消防本部 予防課 **25** 026-276-0119

