

千曲坂城消防本部からお知らせ

電子レンジ火災にご注意を！

電子レンジの誤った使い方を原因とする火災が発生しています。

火災を発生させないため、下記の事項を守りましょう。



🔥 電子レンジ火災予防の四ヶ条 🔥

① 長時間過熱禁止

長時間過熱は危険です！さつま芋や中華まんなどは爆発的に燃焼する危険があります！

② 加熱中は離れない

加熱中はその場を離れず、様子を見ながら過熱しましょう！

③ 包装表示確認

包装表示を必ず確認！調理不可の包装(アルミ素材など)を過熱すると発火する危険があります！

④ いつも整理清掃

電子レンジの周囲は整理整頓！庫内もキレイ清掃しましょう。

それでも、電子レンジ火災が発生したら…

119番通報

扉を開けずに
電源を遮断

扉を閉めたまま
庫内の様子を確認

火が消えなければ
消火の準備！

私たちの生活に欠かせない電化製品。事故のないように正しく使いましょう。